

# ЕЛЕКТРИЧЕСКО ШИЛО ЗА ПЛАТОВЕ

## SM - 201 L

### CLOTH DRILL



### Instructions

1. ALL MACHINES ARE EQUIPPED WITH DRILL NEEDLES SIZE 2.0MM WHEN SHIPPING CHANGE DRILL NEEDLE SIZE TO 1.6MM TO GETHER WITH GUIDE TUBE NO.31 WHEN IN NEED. DRILL NEEDLES 1.6MM AND MACHING GUIDE TUBES ARE SUPPLIED WITH THE MACHINE
2. TURN KNOB NO 49 WHEN HEATING IS NEEDED. THE TEMPERATURE CAN BE OBTAINED AS HIGH AS YOU TURN KNOB CLOCKWISE AND THE PILOT LAMP WILL BE BRIGHTER.
3. ALWAYS USE THE SUITABLE TEMPERATURE. WHEN OVERHAT, PLEASE TURN KNOB NO 49 BACK A LITTLE BIT
4. WHEN USING HEATER, KEEP HANDE AWAY FROM THE HEATING ELEMENT NO.38 TO AVOID BURNT FINGER.
5. ALWAYS KEEP MACHINE HORIZONTALLY WHEN IN OPERATION.
6. BE SURE TO WIPE OUT THE DRILL NEEDLE WITH SILICON OIL OR SEWING MACHINE OIL AFTER EACH USE.

### ИНСТРУКЦИЯ

1. Всяка машина е сглобена с игла 2 мм. Ако трябва да се смени с игла 1.6 мм, да се смени и водача с № М31. В доставката на машината са включени игли 1.6 мм и водача.
2. Ако е необходимо нагряване, включете ключ № М49. Температурата може да бъде увеличена чрез завъртане на ключа по посока на часовниковата стрелка, а предупредителната лампа ще свети.
3. Винаги използвайте подходящата температура. Ако е превишена, моля върнете ключ № М49 малко назад.
4. Когато използвате нагряването, пазете ръцете си от нагряващия елемент № М38, за да не изгорите пръстите си.
5. Когато се работи с машината, основата и трябва винаги да бъде по хоризонтала.
6. След всяко ползване се уверявайте, че иглите са изчистени от силиконово или машинно масло.

